



# Installazione Driver USB


1) Collegare l'HMI al PC tramite il cavo USB in dotazione e ignorare l'installazione di driver da Windows Update




2) selezionare gestione dispositivi




3) selezionare "Neo HMI"




4) selezionare "Aggiorna driver..."



5) selezionare "Cerca il software del driver nel computer"



6) Indicare come percorso la cartella d'installazione del software PM Designer scegliendo tra Win32bit o Win64bit a seconda del sistema operativo installato sul PC.



C:\Program Files (x86)\PM Designer\V2.0\Usb\WinXXbit

Attendere il completamento dell'installazione e verificare che NEO HMI sia visibile in gestione dispositivi tra i controller USB.

